

ONIX

BOMBA MANUAL CHEROKY



MANUAL DE USO

ANTES DE SU USO LEA ANTEAMENTE ESTE MANUAL

ONIX[®]

ATENCIÓN



ES MUY IMPORTANTE MANTENER LA BOMBA LIMPIA Y EVITAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON POLVO O SUCIEDAD.



TAPE EL EXTREMO DEL LATIGUILLO CON UNA TELA (O CALCETÍN) Y ÁTELO AL MANGO DE LA BOMBA PARA EVITAR QUE SE ENSUCIE CUANDO NO SE USA.



AL CARGAR SU CARABINA, UTILICE LA BOMBA EN UN ENTORNO LIMPIO.

1. INTRODUCCIÓN

La bomba manual ONIX Cherokey es la forma más conveniente y económica de cargar su carabina de aire comprimido PCP.

Funciona atrapando el aire al subir su pistón, e inyectándolo al bajar, gracias a una pequeña válvula de cierre y un sistema de juntas que impiden la salida del aire atrapado.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LONGITUD	61 cm (bajado) 105 cm (subido)
PESO	2,5 kg
PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	310 Bar / 31 MPa / 4500 psi
COLOR	Negro
REGULADOR DE POTENCIA	M10x1
PIES DE APOYO	Plegables
MANÓMETRO	Sellado en aceite

You  Vea el vídeo: "Montaje bomba manual ONIX CHEROKY"

3. PARTES DE LA BOMBA MANUAL




FIGURA 1

4. DESPIECE DE LA BOMBA MANUAL

Nº	Nombre pieza	Esquema	Un.
1	Mango		1
2	Tornillo Allen 26 mm		2
3	Tornillo Allen 8 mm		4
3	Cuerpo		1
4	Patas		2
4	Latiguillo		1
5	Adaptador Foster para latiguillo		1
5	Manómetro		1
6	Muelle		1

5. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Nº	Nombre pieza	Esquema	Un.
1	Juntas y piezas de repuesto		19
6	Llave multifunción		1
7	Llave Allen		1

NOTA: Las imágenes de las dos tablas anteriores han de tomarse únicamente como referencia. Podría haber ligeras variaciones con las piezas originales de la bomba manual.

6. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- En primer lugar, atornille las patas plegables en la base de la bomba manual.
- A continuación, enrosque el manómetro suavemente, utilizando únicamente la fuerza de la propia mano. No utilice ninguna llave ni apriete en exceso el manómetro pues podría quedar bloqueado, impidiéndose así su correcto funcionamiento.
- A continuación, enrosque el latiguillo a la bomba.
- Asegúrese de que el adaptador Foster suministrado con la bomba manual se halla firmemente enroscada al otro extremo del latiguillo.
- Atornille el mango a la parte superior del tubo utilizando los dos tornillos suministrados.

7. INSTRUCCIONES DE USO



PRECAUCIÓN:

- Un uso incorrecto o descuidado de esta bomba manual puede dañar la misma e incluso ocasionar heridas al usuario.
- Lea atentamente este manual antes de realizar la carga de aire de su carabina con esta bomba manual.

- Antes de iniciar la carga de aire, compruebe que la tuerca de vaciado de presión (purgador) está bien apretada (**fig.1**)
- Asegúrese de que el latiguillo no presenta ningún nudo.
- Verifique que la boquilla de carga del latiguillo está completamente limpia.
- A continuación, inserte la sonda de carga que viene con su carabina en el adaptador Foster del latiguillo (**fig.2**). Verifique que están firmemente unidos.
- Conecte la sonda de carga al depósito de su carabina.
- Sitúe las manos sobre el mango y los pies sobre las patas plegables de la bomba manual, para una mayor estabilidad.
- Empiece a bombear de arriba a abajo de manera repetitiva, procurando siempre un



fig.1



fig.2

inflado con la bomba en posición vertical y estable.

- Durante el inflado controle tanto el manómetro de la bomba como el de su carabina.
- Cuando alcance la presión deseada, afloje la tuerca de vaciado (purgador) para dejar escapar el aire presurizado del latiguillo (**fig.3**).
- Cuando el latiguillo ya no tenga presión de aire podrá retirar la sonda de carga de su carabina.



fig.3



PRECAUCIÓN: No desmonte ninguna pieza de la bomba mientras haya aire a presión, pues podría resultar muy peligroso.

9. GARANTÍA

- Arcea Eurosport, S.L. ofrece una garantía de reparación gratuita durante dos años a partir de la fecha de compra, de cualquier material defectuoso de la bomba manual Cherokey.
- Esta garantía excluye cualquier daño causado por negligencia del cliente, como puedan ser roturas o impactos.
- Cualquier intervención o modificación en los componentes de la bomba manual Cherokey será motivo de pérdida de la garantía.
- La garantía no cubre los daños resultantes de desastres naturales, accidentes, descuidos, abusos o falta de cuidado razonable, manipulación o modificación de la bomba manual Cherokey.
- El uso de repuestos no autorizados por Arcea Eurosport S.L. anulará la garantía.
- Las partes gastadas o desgastadas (juntas tóricas) no son cubiertas por la garantía.
- La garantía solo será válida si la bomba manual Cherokey viene acompañada de la factura de compra.

ONIX
PRECISION PCP AIR GUNS